

# REPLACEMENT D'UNE POMPE A ESSENCE

Dico des réparations



## Dépose

Lever le capot

- Désaccoupler les tubes de refoulement et d'aspiration, de la pompe.
- Déposer la pompe, dégager l'écran.

## Pose

- Placer dans l'ordre suivant, sur la face d'appui de pompe sur le carter :

1 joint liège

l'écran

1 joint liège

la pompe

- Serrer les écrous de fixation en intercalant une rondelle grower.
- Accoupler les tubes de refoulement et d'aspiration à la pompe.
- A l'aide du levier, amorcer la pompe. Mettre le moteur en route, s'assurer qu'il n'existe aucune fuite aux raccords.
- Fermer le capot.

## Outillage

Clé plate 14  
Clé plate 14 et  
tube 14

Clé plate 14 et  
tube 14  
Clé plate 14

