

# REPLACEMENT D'UN RESERVOIR D'ESSENCE

Dico des réparations

## Dépose

- Lever le véhicule, caler sous les bras latéraux AR.
- Déposer le pot d'échappement.
- Déposer la plaque de visite du coffre AR. Déconnecter les fils de la jauge, le tube à essence, déposer le protecteur caoutchouc du tube de remplissage.
- Désaccoupler les deux sangles de maintien du réservoir, dégager le réservoir.
- Déposer la jauge. démonter le tube de prise d'essence.

## Pose

- Monter la jauge avec un joint liège, serrer les 3 vis. Monter le tube de prise d'essence.
- Engager le réservoir, serrer les sangles.
- Monter le pot d'échappement.
- Monter le tube d'essence, connecter les fils de la jauge, poser la plaque regard, le protecteur caoutchouc du tube de remplissage, fixer le bouchon.
- Mettre le véhicule à terre.

## Outillage

Clés tube 12 - 17

Clés tube 7 - 16

Clé tube 14

Clé plate 14

Clé plate 14

Clé tube 14

Clés tube 12 - 17

Clés tube 7 - 16

