

REVISION ET NETTOYAGE D'UN FILTRE MIOFILTRE

Dico des réparations

Démontage (voir Pl. 41).

- Dévisser les deux écrous molletés (1), déposer le couvercle (2).
- Dégager la cartouche filtrante (3) et l'élément (4).
- Nettoyer les pièces.

Laver la cartouche filtrante (3) dans l'essence, la tremper ensuite dans de l'huile moteur et la laisser égoutter.

Brosser l'élément (4), le souffler à l'air comprimé.

Montage (voir Pl. 41).

- Mettre en place la cartouche (3) et l'élément (4) dans le silencieux.
- S'assurer que le joint caoutchouc (5) est en place.

Placer le couvercle (2), serrer les deux écrous molletés (1).

