

Démontage (voir Pl.112).

- Retirer le jonc d'arrêt (1) du piston en maintenant celui-ci pour éviter la dispersion des pièces sous la poussée du ressort.
- Dégager la rondelle, le piston (2), la coupelle (3), le ressort (4), la soupape (5), du maître-cylindre.
- Dévisser le raccord (6). dégager la coupelle (7), du piston (2).

Nettoyage

- Nettoyer les pièces, utiliser de l'alcocl, à l'excusion de tout autre produit. Le maître-cylindre ne devra présenter aucune trace de rouille ou coups ; dans le cas contraire, le remplacer.
- Toutes les pièces étant bien propres, procéder au remontage, après les avoir immergées dans du liquide Lockheed très propre.

Montage (voir Pl.112).

- Engager la soupape (5), le ressort (4), la coupelle (3), le piston (2) muni de la coupelle (7), dans le maître-cylindre. Placer la rondelle de butée (8) et le jonc d'arrêt (1). Serrer le raccord (6).

Outillage

Clé plate 23

Clé plate 23

