

Démontage

- Démontez la cuve de la pompe. Dégager le filtre de cuve.
- Désaccoupler les demi-corps de pompe.
- Dégager le ressort du levier de commande, chasser l'axe de levier, sortir le levier, la membrane assemblée et son ressort.
- Démontez la plaque de maintien des soupapes. Dégager les soupapes d'aspiration et de refoulement.

Montage

- Placer les joints des soupapes (sans hermétique), placer les 2 soupapes (les soupapes sont identiques) : serrer la plaque de maintien.
- Engager la membrane assemblée avec son ressort. Placer le levier de commande en l'accrochant dans la tige de poussée de la membrane, enfoncer l'axe et l'arrêter par 4 coups de pointeau.
Placer le ressort du levier.
- Assembler les demi-corps de pompe (la membrane doit être montée à sec sans hermétique ni produit similaire). Serrer les vis avec rondelle grower sous tête.
- Placer le filtre, le joint de cuve (sans hermétique), la cuve et serrer l'étrier.

NOTA. - Après chaque montage de pompe, vérifier l'étanchéité.

Outillage

Chasse-goupille 5

