

- Lever le capot.
- Déposer le couvre-culbuteurs.
- Régler le jeu des culbuteurs à :
0,15 mm pour les soupapes d'admission,
0,20 mm pour les soupapes d'échappement.

NOTA. - Régler la soupape d'admission lorsque la soupape d'échappement du même cylindre est levée au maximum et inversement. Ces réglages doivent être effectués sur moteur chaud.

- Monter le couvre-culbuteurs. Si le joint a été remplacé, le coller à l'hermétique sur le couvre-culbuteurs seulement.
- Baisser le capot.

Outillage

Clé tube 12

Jeu de cales
Clé plate 14

Clé tube 12

