

REPLACEMENT D'UN RESSORT, D'UNE TIRETTE ET D'UN RENVOI DE FREIN

Dico des réparations

Remplacement d'un ressort

Dépose

- Déposer les deux vis supérieures de fixation du support de tirette.
- Dégager le ressort, en passant une des branches des ressorts entre la tirette de frein et le support.

Pose

- Mettre en place le ressort en passant une des branches de ce ressort, entre la tirette de frein et le support.
- Fixer le ressort par les deux vis de fixation du support, intercaler une rondelle plate sous tête.

Remplacement d'une tirette de frein à main

Dépose

- Dégoupiller l'axe de chape de câble et le déposer.
- Désaccoupler le support de tirette, de l'avant de coque, dégager l'ensemble tirette et support.
- Dégager le ressort de tirette.

Pose

- Présenter l'ensemble tirette et support, sur l'avant de coque, intercaler le protecteur caoutchouc. Visser de quelques filets les deux vis inférieures de fixation du support, intercaler une rondelle plate sous tête.
- Mettre en place le ressort de tirette en passant une des branches de ce ressort entre la tirette et le support. Fixer le ressort et le support, sur l'avant de coque, intercaler une rondelle plate sous tête.
- Serrer les deux vis supérieures du support.
- Accoupler le câble, au levier de renvoi, goupiller l'axe.
- Régler le frein à main.

Remplacement d'un renvoi de frein

Dépose

- Désaccoupler les câbles de frein, le câble de la tirette et le ressort de rappel du levier.
- Désaccoupler les 2 chapeaux, du support d'arbre de renvoi, dégager l'arbre de renvoi.

Pose

- Présenter l'arbre de renvoi, sur les supports, monter les 2 chapeaux, serrer les vis en intercalant une rondelle grower.
- Accoupler les câbles de frein, le câble de tirette. Accrocher le ressort de rappel au levier.
- Régler le frein à main.

Outillage

Clé tube 12

Clé tube 12

Clé tube 12

Clé tube 12

Clé tube 12

Clés tube et plate 12

