

REPLACEMENT D'UN VOLANT DE DIRECTION A 3 BRAS

Dico des réparations

Dépose

- Déposer le bouchon de volant en déposant les deux vis sans tête, de fixation.
- Déposer l'écrou de blocage de volant, dégager la rondelle d'appui.
- Déposer le volant, (utiliser l'arrache volant 1950-T, voir PL.93, fig.2)

Pose

- Placer les roues AV comme pour la marche en ligne droite.
- Présenter le volant sur l'arbre en engageant la clavette dans la rainure correspondant à l'axe d'un bras. A cette position le tableau de bord doit être visible entre les 2 bras supérieurs.
- Placer la rondelle d'appui, serrer l'écrou de blocage.
- Monter le bouchon, serrer les 2 vis de fixation.

Outillage

Clé tube 32
Arrache-volant 1950-T

Clé tube 32

