

Démontage

- Déposer la clavette vélo fixant la pédale de débrayage sur l'axe.
- Chasser l'axe des pédales, dégager les pédales, ressorts et entretoise.
- Chasser les bagues, des pédales de frein et de débrayage, (utiliser un mandrin épaulé).

Montage

- Mettre en place les bagues dans les pédales de frein et de débrayage, à la presse.
- Présenter, dans le support pédalier, les pièces dans l'ordre ci-après : la pédale de débrayage, le ressort, l'entretoise, le ressort de pédale de frein en engageant au fur et à mesure l'axe préalablement huilé, dans le support et dans ces différentes pièces.
- Mettre en place la clavette de la pédale de débrayage, serrer l'écrou en intercalant une rondelle grower.
- Placer l'extrémité pliée des ressorts, sur les pédales.

Outillage

Clé tube 14

Mandrin épaulé
petit diam=18, long=25
grand diam=21.5, long=100

Clé tube 14

