



Dépose

- Déconnecter le fil positif de la batterie, et déconnecte le fil sur démarreur.
- Désaccoupler la tirette .Déposer le tube d'écoulement d'essence. Déposer la vis pointeau de fixation du démarreur.
- Dégager le démarreur (sur certains véhicules on peut être amené, pour cette opération, à déposer la boîte de butée AR support moteur, afin de pouvoir lever le moteur, le renvoyer sur le côté gauche pour obtenir, de cette façon, le passage pour la dépose du démarreur).

Pose

REMARQUE : Lorsque le palier du démarreur est fixé par 4 vis un des bossages de ce palier peut gêner la pose du démarreur .Dans ce cas, à l'aide d'une meule de diamètre = 150 mn et sur une longueur au moins égale à celle du corps, il faut enlever la croûte de fonderie sur le carter cylindre.

- Engager le démarreur, serrer la vis pointeau et le contre écrou. Monter la tirette. Connecter le câble d'alimentation, serrer l'écrou en intercalant une rondelle éventail. Connecter le fil positif à la batterie.

Outillage

Clés plates 10-12-14
Clé articulée
et rallonge 14-17

Vilebrequin 14

Clé articulée
et rallonge 14-17

Clés plates 8-12

