

FILTRE VOKES

Dépose

- Lever le capot.
- Desserrer les vis fixant les pattes support à la tubulure d'admission, dégager le filtre.

Pose

- Présenter le silencieux, l'engager à fond sur le dessus de cuve, serrer les vis fixant les pattes support à la tubulure d'admission.
- Baisser le capot.

FILTRE MIOFILTRE

Dépose

- Lever le capot.
- Poser les 2 vis fixant le silencieux à la tubulure d'admission. Dégager le silencieux.

Pose

- Présenter le silencieux, l'engager à fond sur le dessus de cuve, serrer les vis fixant les pattes support à la tubulure d'admission.
- Baisser le capot.

Outillage

Clé tube 12

Clé tube 12

Clé tube 12

Clé tube 12

